



Empresa Certificada  
ISO 9001:2015



+55(41) 3275-7761



laboratorio@almata.com.br



R. Flávio Lisboa da Silva, 41 - CIC

**BAUNGARTEN  
IND. COM. LTDA.**

almataquimica.com.br 

Siga-nos  
/almataquimica



Data da última revisão: 09/05/2022

## Boletim Técnico ALMASUPER COMPONENTE A

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**ALMASUPER® COMPONENTE A**, é um PRIMER SPRAY para adesivos de cianoacrilato líquido. Indicado para tornar superfícies de baixa energia e/ou inativas, adequadas para adesão com adesivos de cianoacrilato **ALMASUPER®**.

Indicado para superfícies inativas, locais de grandes folgas e ambientes onde a temperatura é inferior à 15°C, agilizando o processo de colagem.

**\*Recomenda-se testes prévios para verificar se o primer não mancha a superfície aplicada. Verificar a resistência final, superfícies de baixa porosidade podem ter a adesão prejudicada.**

### PROPRIEDADES MATERIAL

Viscosidade (cPs):	Baixíssima, aprox. 1,25cps
Aspecto:	Líquido incolor levemente amarelado
Odor:	Leve e característico
Densidade:	0,79 – 0,80 g/cm <sup>3</sup>
Solvente:	Acetona

### MODO DE USO

- 1) Limpe e seque bem as superfícies a serem trabalhadas.
- 2) Aplique o COMPONENTE A nas duas superfícies a serem aderidas através do spray aplicador. No caso de pequenas folgas, pode ser suficiente tratar apenas uma. No caso de superfícies porosas, aplicar em ambas as partes. Aguarde evaporar.
- 3) Aplique o adesivo ALMASUPER® em apenas uma superfície (menos porosa). Faça filetes de modo a cobrir toda a área a ser aderida evitando excessos.
- 4) Una imediatamente as peças e pressione entre 5 a 20 segundos. Aguardar a cura inicial para manuseio.
- 5) Para o máximo desempenho aguarde 24 horas.

Este primer pode ser utilizado para a limpeza de pequenos excessos de adesivo. Efetuar testes prévios de compatibilidade.

Para informações sobre segurança no manuseio solicite a Ficha de Segurança do Produto (FISPQ).

### EMBALAGENS

190ml.

### ARMAZENAGEM

Manter em lugares frescos as embalagens originais fechadas. A validade do produto é de 24 meses a partir da data de fabricação

As informações e recomendações contidas neste certificado são resultados obtidos em Laboratórios e tem a finalidade de informar sobre nossos produtos, entretanto ALMATA não assume responsabilidade a respeito dos resultados obtidos, pois não pode controlar todas as condições de utilização. As empresas devem confirmar tais resultados com seus próprios meios e fazer testes rigorosos para se certificarem que um determinado produto seja apropriado para a aplicação desejada.